

SUBARU FORESTER 1997-2002

SKYDDSGALLER Artnr: 40400



MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i slitsen för bältesväandaren, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

