

ARTFEX

VOLKSWAGEN GOLF VI 5-DÖRRARS

2008/9-2012 SKYDDSGALLER

Artikel nr 40403

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera hatthyllan, denna kan dock åter monteras efter gallret är monterat.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- För in hela gallret i bilen enl. **bild 1**
- Vrid gallret tillbaka enl. **bild 2** så att stöden hamnar mot panelen nedanför gummilisten enl. **bild 3**
 - Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor enl. **bild 4**.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

Krok 44B (ca22,5cm) 2

Rattmutter M8 2



EAN 7340133901816

20191204