

CHEVROLET CAPTIVA

SKYDDSGALLER Art.nr. 40406



Passar ej bil med taklucka eller panoramatak

MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats i bilen vilandes mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i panelen till bältet och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2
- Gängad krok nr:22 (18,8cm) 2

