

PEUGEOT 307 KOMBI SKYDDSGALLER

Artikelnr: 40410



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2



20171109