

**MONTERINGSANVISNING**

- Demontera insynsskyddet och fäll fram baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats i bilen enl. bild
- Haka fast krokarna i plastpanelen, för den gängade ändan genom gallrets hylsor, skruva fast med rattmutter

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

Monteringskrok 44b (22,5cm) 2st.
Rattmutter M8 2st.
Plugg inv.16mm.. 2st.



20171201