

VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT

2005-2014 B6-B7 SKYDDSGALLER Artikel nr. 40417

Passar endast till bil med infästningshål i taket



MONTERINGSANVISNING:

- Ta bort insynsskydds kassett, detta kan åter sättas tillbaka efter att galler är monterat.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*
- krok nr:44b (ca22,5cm) 2
 - Rattmutter M8 2

