

AUDI A6 AVANT / Allroad 2005-2011kaross C6 SKYDDSGALLER

Art.nr. 40427



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka baksätets ryggstöd

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

