

ARTFEX

AUDI A6 AVANT / Allroad

Kaross C6 2005-2011

SKYDDSGALLER Art.nr. 40427



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka baksätets ryggstöd

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN: 7340133900437

20191122