



MITSUBISHI OUTLANDER 07-12 ,PEUGEOT 4007 & CITROËN C-CROSSER SKYDDSGALLER art nr 40431 FÖR PLACERING MELLAN BAKSÄTETS RYGGSTÖD OCH TAKET

MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i den inre listen samt gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskyddskassett kan användas när skyddsgaller är monterat.

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:68a 2
- Rattmutter M8 2

