



Passar endast om bil har infästningshål i taket  
Passar ej bil med glastak

**MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna ovanifrån i baksätets bältesvändare och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:40b (ca14,4cm) 2
- Rattmutter M8 2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

