

CITROEN C5 Touring modell 2 SKYDDSGALLER

Artnr: 40438



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål. Fäll fram ryggstödet.
- Haka fast krokarna i baksätets ryggstödslåsning och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artflexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2

