



Passar ej bil med panoramatak



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 150 | 2 |
| • Fjäder | 2 |
| • Kula M10 | 2 |
| • krok nr:16 (26cm) | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |

