

**MONTERINGSANVISNING:**

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
 - Haka fast krokarna ovanifrån i bältesvändaren samt för gängade ändan genom gallrets hylsor. **OBS! kan vara trångt mellan panelen och plastkåpan, demontera då kåpan när kroken häktas fast, tryck sen på plastkåpan igen**
 - Dra fast med rattmutterna.
- Original insynsskydd kan användas när skyddsgaller sitter på plats.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett Bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2

