



## BMW X1 karossmodell E84

### SKYDDSGALLER 2009 -2015 Generation I Art.nr. 40460

#### MONTERINGSANVISNING:

- Demontera hatthyllan samt fäll fram baksätets ryggstöd.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen enl. bild.
- För spännbanden genom öglan på gallret samt bilen surrningsöglor och spänn fast, fäll sedan tillbaka ryggstödet.

#### MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L.130            2
- Utvändig plugg 16mm. 2

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån.

Ej bekräftat om hatthyllan kan användas när skyddsgaller är monterat

