

ARTFEX

HONDA ACCORD TOURER 09- SKYDDSGALLER

Art.nr. 40461

**MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödet lådbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2



20180517