

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Fäll ned baksätets ryggstöd och placera gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Tryck in brickorna i hål på sidopanelerna
- För spännbandet genom öglorna på gallret.
- För på krokarna på spännbandet
- Haka fast krokarna i hålet brickorna
- Spänn fast. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artflexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett /  
hatthylla kan användas när skyddsgaller är monterat.  
40462 ej testat i Hyundai iX20

**MONTERINGSDETALJER:**

- Spännband L.70 2
- Krok 10042-28J11 2
- Bricka 78A 2
- Utvändig plugg UKB16 2

