

ARTFEX HONDA CR-V 2002 - 2007 SKYDDSGALLER Art.nr. 40466



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll ned baksätets ryggstöd, Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
 - Haka fast krokarna underifrån i bältesvändaren samt för gängade ändan genom gallrets hylsor. **OBS! kan vara trångt mellan panelen och plastkåpan, spänn då försiktigt med med en flat skruvmejsel mellan C-stolpens plastpanel samt metallbrickan innanför bältesvändaren**
 - Dra fast med rattmutterarna. Fäll tillbaka ryggstödet.
- Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- krok nr:44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

Spänn försiktigt med en flat mejsel mellan plasten och den inre brickan för att få emellan fästkroken



Haka kroken underifrån



20180517