

HONDA CR-V

Generation II 2002 - 2007

SKYDDSGALLER Art.nr. 40466



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll ned baksätets ryggstöd, Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna underifrån i bältesväandaren samt för gängade ändan genom gallrets hylsor. **OBS! kan vara trångt mellan panelen och plastkåpan, spänn då försiktigt med med en flat skruvmejsel mellan C-stolpens plastpanel samt metallbrickan innanför bältesväandaren**
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- krok nr:44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

Spänn försiktigt med en flat mejsel mellan plasten och den inre brickan för att få emellan fästkroken

Haka kroken underifrån



EAN: 7340133900901

PDF senast uppdaterad 20200131
(144/40/25)