



BMW 1-SERIE 5-dörrars

Kaross F20 (generation II) 2011-

SKYDDSGALLER Art.nr. 40469

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar enl.bild
- Demontera hatthyllan.
- Fäll fram baksätets ryggstöd
- Ställ gallret på plats i bilen enligt bild.
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor, dra fast med rattmuttrarna.
- Dra fast med rattmuttrarna
- Fäll upp baksätets ryggstöd

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Utv.plugg UKB16 2
- Inv.plugg IKP 16 2
- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2

