

**FORD FOCUS kombi 2005-2010****Generation II  
SKYDDSGALLER Art.nr:40473****MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- |                        |   |
|------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 130 | 2 |
| • Fjäder               | 2 |
| • Kula M10             | 2 |
| • Krok nr:44b (22,5cm) | 2 |
| • Rattmutter M8        | 2 |



20180517