

FORD FOCUS kombi 11- SKYDDSGALLER

Art.nr:40474

Passar endast bil med infästningshål i taket



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insyns skyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål i taket
- Fäll baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 130 | 2 |
| • Fjäder | 2 |
| • Kula M10 | 2 |
| • krok nr:44b (ca22,5cm) | 2 |
| • Rattmutter M8 | 2 |



Måste föras in på sned i bilen för att senare rätas upp i sin rätta position.

