

# **ARTFEX** FORD MONDEO kombi 2000-2007

Generation III

## **SKYDDSGALLER** Artnr: 40475



### **MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera ev. insynskydd (detta kan åter monteras efter att gallret är monterat), fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
  - Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe.
  - Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvändare.
  - För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
  - Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet och se till att det låser ordentligt.
- Skyddsgallret ska vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### **Monteringsdetaljer:**

- Rattmutter M8 2st
- Gängad krok nr 44b (22,5cm 2st)

