

**FORD MONDEO kombi**

Generation IV 2007-2014

**SKYDDSGALLER** Art.nr:40476**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera insynsskyddet
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i bältes "vändfäste" och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
  - Fjäder 2
  - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- krok nr: 16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2

