

ARTFEX

VOLVO V50 SKYDDSGALLER Art nr 40478



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att kunna haka / fästa krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Ej bekräftat om original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*
- Gängad krok nr:44b (ca22,5cm) 2
 - Rattmutter M8 2

