



## SAAB 9-3 KOMBI

### SKYDDSGALLER Art nr: 40480

#### **MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera bilens insynsskydd.
- Fäll baksätets ryggstöd.
- Demontera plastpanelen som sitter runt ryggstödet låstapp.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstöd

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskydds kan användas när skyddsgaller är monterat

#### **MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

*Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- Krok nr:16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2

