

**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera bilens insynsskydd. Fäll baksätets ryggstöd
- Demontera plastpanelen som sitter runt ryggstödet låstapp.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskydds kan användas när skyddsgaller är monterat

**MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2

