

SAAB 9-5 KOMBI

SKYDDSGALLER

Artnr:40481
"Generation 1" t.o.m 2010



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens eventuella insynsskydd och fäll baksätets ryggstöd
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskydds kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:22 (ca 18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2

