

**ARTFEX**

## OPEL ASTRA SPORTS TOURER

Kaross J 2011-2015,

**SKYDDSGALLER** Artnr: 40492

### MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätet.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Passar endast om bilen har infästningshål i taket

Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

*Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- Krok nr:16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN 7340133901342

20200205