

# ARTFEX OPEL ASTRA SPORTS TOURER

Kaross J 2011-2015,  
**SKYDDSGALLER** Artnr: 40492



## MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätet.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödetets låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Passar endast om bilen har infästningshål i taket  
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

## MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
  - Fjäder 2
  - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:16 (ca 26cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN 7340133901342

20200205