



Galler tillverkade och levererade ifrån Artfex från och med v5-2016 är galler anpassat för bil med panoramatak

## **MONTERINGSANVISNING:**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat användas

## **MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

