

**MONTERINGSANVISNING:**

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2

