

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Fäll ned baksätets ryggstöd
- Placera gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i ryggstödens låsbyglar, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Drag fast med rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr 44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2

