

ARTFEX

HYUNDAI I 30 kombi (GD)

2013-2017 Generation II (ej test gen III)

SKYDDSGALLER Art.nr:40507



MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats) och fäll fram baksätets ryggstöd
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- plugg UKP 16 2



20180425