

KIA SPORTAGE års.mod 2004-2010 SKYDDSGALLER art.nr:40511



MONTERINGSANVISNING:

- Placera gallret "vilandes" mot bilen C-stolpar enl. bild
- Haka fast krokarna i slitsen där bälten mynnar ut, för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | Benämning | Antal |
|----------------------------------|-------|
| ● Gängad krok nr:40b (ca 14,4cm) | 2 |
| ● Rattmutter M8 | 2 |