



## AUDI A6 AVANT / Allroad

(kaross C7) 2012- 2018

**SKYDDSGALLER** Art.nr. 40513



**BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER & SKYDDSGALLER ÄR ANPASSAT FÖR BIL MED PANORAMATAK**

### **\*MONTERINGSANVISNING:**

- Inte nödvändigt men kan underlätta monteringen om insynsskyddet ta bort. Detta kan åter monterats när skyddsgallret är på plats.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd detta krävs för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel, se bild 1, för sedan den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstöd.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### **MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2st
  - Fjäder 2st
  - Kula M10 2st
- Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:16 (ca 26cm) 2st
- Rattmutter M8 2st



EAN: 7340133900420

\*PDF senast uppdaterad  
250218  
(134/25/23)

