

## AUDI A6 AVANT (kaross c7) 2012- SKYDDSGALLER Art.nr. 40513

Från och med V41 2015 är alla nytillverkade galler till denna bil anpassad för bil med tillvalet Panoramatak



### MONTERINGSANVISNING:

#### **BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER**

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd, haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel enl. bild och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2st
- Fjäder 2st
- Kula M10 2st
- Krok nr:16 (ca 26cm) 2st
- Rattmutter M8 2st

