

ARTFEX

BMW 3-SERIE TOURING E46 99 -2005 SKYDDSGALLER Art.nr. 40530



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfex loggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



20180314