

ARTFEX

BMW 3-SERIE TOURING F31 2013- SKYDDSGALLER

Art.nr. 40534



20180226: Skyddsgaller passar INTE bil med panoramatak panoramatak/taklucka



MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd och haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



20180328