

ARTFEX PEUGEOT 2008 gen I 2013-2019

Artnr. 40543



MONTERINGSANVISNING:

- Fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilen takstolpar.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel enl. bild samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med hjälp av rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Passar även bil med panoramatak

Ej bekräftat om original insynsskydds kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg UKB16 4
- Krok 44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN 7340133901465

20200129