

VOLKSWAGEN GOLF SPORTSKOMBI

Kaross VII 2013 –

SKYDDSGALLER 2013- Artikel nr 40552

Passar ej i bil med panoramatak



MONTERINGSANVISNING:

BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN MONTERAS MED DETTA GALLER

- Demontera bilens insynsskydd (detta bara för att underlätta monteringen av gallret) samt fäll fram baksätets ryggstöd.
- Tryck fast pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Haka fast krokarna i ryggstödslåsningen enl.bild och för den gängade ändan genom gallrets hylsor
- Dra fast med rattmuttrarna.
- **Första gången ryggarna fälls upp så bör man ta lite extra då krokarna behöver forma sig något.**

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:16 (ca26cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Plugg UKB 16 2



20200206

EAN 7340133901830