

ARTFEX

PEUGEOT 308SW

Generation II 2014 –

Skyddsgaller Art nr 40558



Anpassat för bil med panoramatak
Original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSANVISNING:

- Ta bort insynsskydd för att underlätta montering, kan åter monteras när galler sitter på plats.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Ställ gallret på plats vilande mot bilen takstolpar.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel enl. bild samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med hjälp av rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstöd

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Utvändig plugg UKB16 2
- Krok 22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2



EAN 7340133901410

20191202