

MERCEDES C-KLASS S205 SKYDDSGALLER

Artnr: 40561

PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMATAK**MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera bilens insynsskydd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödetets låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- **Obs! Krok måste monteras enl.bild**
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:22 (ca18,8cm) 2
- Rattmutter M8 2



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

