

## FORD TOURNEO CONNECT GRAND

även kallad lång, ej testat i bil med panoramatak



### SKYDDSGALLER FÖR MONTERING ÖVER

1:a BAKSÄTET vid bilens C-stolpe Art.nr:40566

#### MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats i bilen, enligt bilden, fäll framförvarande ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Haka fast krokarna bakom bältesinfästningen på C-stolparna, för den gängade ändan genom gallrets hylsor och dra åt med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

#### MONTERINGSSATS:

- Krok 40b (14,4cm) 2
- Rattmutter M8 2

