

## FORD TOURNEO CONNECT KORT 2015- SKYDDSGALLER FÖR MONTERING ÖVER

BAKSÄTET vid bilens C-stolpe

Ej testat i bil med panoramatak Art nr 40576



### MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats i bilen enl.bild, fäll framförvarande ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Haka fast krokarna bakom bältesinfästningen på C-stolparna, för den gängade ändan genom gallrets hylsor och dra åt med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

**Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån**

### MONTERINGSSATS:

- Krok 40b (14,4cm) 2
- Rattmutter M8 2

