

KIA SPORTAGE 2016- SKYDDSGALLER

ANPASSAT ÄVEN FÖR BIL MED PANORAMATAK

Artnr: 40588



MONTERINGSANVISNING

- Demontera hatthyllan.
- Fäll fram baksätets ryggstöd samt demontera de yttre nackkuddarna.
- Placera nu gallret på ryggstödet enl. bild.
- Tryck tillbaka nackkuddarna så detta låser fast gallret.
- Fäll tillbaka ryggstöden till dess rätta läge.
- Spänn fast gallret med hjälp av spännbanden i gallrets nedre rör och i lastöglorna som är placerade på ryggstöden enligt ringen på bild. Överflödigt band kan klippas av eller viras runt gallrets nedre rör

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

Skyddsgaller kan ej sitta kvar om ryggstöden ska fällas.

MONTERINGSDETALJER:

- Spännband L:70cm 2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack.

Generell bild som visar krokarnas användningsområde

