



BMW X5 mod. F15 SKYDDSGALLER 2015- Art.nr. 40614

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån.

OBS! Passar ej bil som har komfortsäte (som är skjutbart) som är tillval då dessa bilar inte har låsbygeln som bilden nedan visar

MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.
- Fäll tillbaka ryggstödet

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 150 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:44b (ca22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2

