



ORIGINAL INSYNSSKYDD ÄR KOMBATIBELT MED DETTA GALLER

MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Fäll fram baksätets ryggstöd, detta bara för att underlätta monteringen.
- Ställ gallret på plats i bilen vilande mot bilens C-stolpe förfarande enl. bild.
- För på krokarna på spännremmarna, haka fast enl. bild, för sedan spännremmarna genom öglorna på gallret. Dra fast.

MONTERINGSDETALJER:

- | Benämning | Antal |
|-------------------------|-------|
| • Spännband L.130cm | 2 |
| • Utvändig plugg UKB 16 | 2 |
| • Krok 10042-28J10 | 2 |

