

Detta galler är kompatibelt med bilens original insynsskydd och anpassat för bil med panoramatak / taklucka

**MONTERINGSANVISNING:**

- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- "Häng" gallret i infästningshålen i taket.
- Haka fast krokarna i bygeln som håller ryggstödet, för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet

**Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån**

**MONTERINGSDETALJER:**

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Gängad krok nr:16 2
- Rattmutter M8 2

