

TOYOTA Corolla Touring Sport

E210 2019- &

SUZUKI Swace*

SKYDDSGALLER

Artikel nr: 40632



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS
TILLSAMMANS MED DETTA GALLER
PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMAGLASTAK

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskydd, detta kan åter monteras när galler sitter på plats.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödens låsbygel (se bild) och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.
- Fäll tillbaka baksätets ryggstöd

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | Benämning | Antal |
|------------------------|-------|
| • Skjutregel M10 x 130 | 2 |
| • Fjäder | 2 |
| • Kula M10 | 2 |
- Ovanstående är förmonterat på fabrik
- Krok nr: 44b (ca 22,5cm) 2
 - Rattmutter M8 2



*PDF senast uppdaterad 20220817
(127/25/28)

EAN 7340133901793