

# PEUGEOT 508 SW Gen II

## SKYDDSGALLER Artnr. 40635



### MONTERINGSANVISNING:

- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att underlätta monteringen.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna, fäll tillbaka ryggstödet.

*Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån.*

*Skyddsgallret passar även bil med taklucka samt är kompatibelt med bilen original insynsskydd*

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
  - Fjäder 2
  - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*
- Gängad krok nr 22 2
  - Rattmutter M8 2
  - Utvändig plugg UKB16 2

